

AUTOMOBILIŲ APSAUGOS SISTEMA **EAGLEMASTER LT 6200**

Valdymas:

Lentelė Nr.1

① mygtuko paspaudimas vieną kartą	Saugojimo įsijungimas/ durų uždarymas/langų uždarymas
① mygtuko paspaudimas ir laikymas 2 sek.	Tylus sugojimo įsijungimas
① mygtuko paspaudimas vieną kartą tuoj pat po apsaugos įjungimo	Smūgio jutiklio 1 lygio atjungimas
① mygtuko paspaudimas du kartus tuoj pat po apsaugos įjungimo	Smūgio jutiklio 1 ir 2 lygių atjungimas
① mygtuko paspaudimas vieną kartą praėjus 10 sek. po apsaugos įjungimo	Automobilio paieška: pyptelės sirena, 30 sek. mirksės žibintai
② mygtuko paspaudimas vieną kartą	Saugojimo išjungimas/ durų atrakinimas
② mygtuko paspaudimas ir laikymas 2 sek.	Tylus saugojimo išjungimas
Trumpas ① ir ② mygtukų paspaudimas kartu	Panikos režimas/ funkcijos prieš atvirąją vagystę įsijungimas (kai įjungtas degimas)
① ir ② mygtukų paspaudimas kartu 2 sek.	Bagažinės/kapoto atidarymas



1. Apsaugos sistemos įjungimas:

Paspauskite siūstuvėlio mygtuką ①. Automobilio žibintai mirktelės vieną kartą, sirena pyptelės vieną kartą, durys užsirakins ir įsijungs variklio blokavimas. Apsaugos sistema įjungta ir yra saugojimo režime.

2. Apsaugos sistemos įjungimas be garso:

Paspauskite siūstuvėlio mygtuką ① ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sek. Automobilio žibintai mirktelės vieną kartą, durys užsirakins ir įsijungs variklio blokavimas. Apsaugos sistema įjungta ir yra saugojimo režime.

3. Apsaugos sistemos išjungimas:

Paspauskite siūstuvėlio mygtuką ②. Automobilio žibintai du kartus mirktelės, sirena pyptelės du kartus, durys

atsirakins ir išsijungs variklio blokavimas.

4. Apsaugos sistemos išjungimas be garso:

Paspauskite siūstuvėlio mygtuką ② ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sek. Automobilio žibintai du kartus mirktelės, durys atsirakins ir išsijungs variklio blokavimas.

5. Perspėjimas apie nepilną signalizacijos įsijungimą:

Jeigu apsaugos sistemos įjungimo metu sirena pypteli 4 kartus ir žibintai blyksteli 3 kartus, tai yra perspėjimas, kad neuždarytos durys. Jeigu apsaugos sistemos įjungimo metu sirena pypteli 4 kartus ir žibintai blyksteli 4 kartus, tai yra perspėjimas, kad neuždarytas variklio dangtis arba bagažinė. Apsaugos sistema įsijungs, bet liks nesaugoma ta zona kurioje yra nesklandumas.

6. Savaiminis pakartotinas apsaugos sistemos įjungimas:

Jeigu 30 sek. laikotarpyje po apsaugos išjungimo nebus atidarytos durys arba įjungtas degimas apsaugos sistema pakartotinai įsijungs pati. Šia funkcija siekiama išvengti apsaugos išjungimo atsitiktinai paspaudus mygtuką.

7. Imobilizieris:

Nustatykite programuojamą funkciją Nr.1 (žr. Lentelę Nr.3) į būseną "TAIP". Išjungus degimą po 30 sek., arba atidarius ir uždarius duris, įsijungs variklio blokavimas ir bus neįmanoma variklio užvesti. Imobilizierio išjungimui nuspauskite siūstuvėlio mygtuką ②. Jei 30 sek. laikotarpyje neužvesite variklio, imobilizieris vėl įsijungs. Įsijungus imobilizierio funkcijai šviesos diodas mirkteli 2 kartus, pauzė, vėl 2 kartus...

8. Apsauga nuo atviros vagystės (Anti Car jack):

Distancinis Anti Car jack. Esant įjungtam degimui paspauskite siūstuvėlio mygtukus ① ir ② kartu. Žibintai mirktelės 3 kartus, šviesos diodas pradės mirksėti dideliu dažniu perspėdami, kad įsijungė apsauga nuo atviros vagystės. Funkcija išjungiama, nuspaudus ② mygtuką. Po 60 sekundžių funkcija galima išjungti tik įvedus PIN kodą. (Žiūrėk vartotojo instrukcijos 10 punktą).

Aktyvaus Anti-Car jack funkcija. Įjunkite funkcija 8 (Žiūr. “Funkcijų pasirinkimo lentelę” Nr.3). Esant pavojui, nuspauskite slaptą “Anti-Hijack mygtuką”. Esant įjungtam degimui ir atidarius durys funkcija aktyvuojama. Žiūrėk apsaugos nuo atviro užpuolimo grafiką (vartotojo instrukcijos 9 punktą).

Pasyvaus Anti-Car jack funkcija. Išjunkite funkcija 8 (Žiūr. “Funkcijų pasirinkimo lentelę” Nr.3). Funkcija aktyvuojama kiekvieną kartą, kai durys atidaromos, esant įjungtam degimui.

Aktyvaus ir pasyvaus Anti-Car jack funkcijos išjungiamos, nuspaudus serviso mygtuką, esant įjungtam degimui. Po 60 sekundžių funkcija galima išjungti tik įvedus PIN kodą. (Žiūrėk vartotojo instrukcijos 9 punktą).

9. Kaip naudotis PIN kodu.

Jeigu po Anti-Hijack funkcijos įjungimo praėjo daugiau negu viena minutė, išjungti apsaugą galima TIK ĮVEDUS PIN kodą. (Gamykloje nustatytas 5252 kodas). Išjunkite ir įjunkite degimą. Šviesos diodas nustoja mirksėti. Nuspauskite ir laikykite “Serviso mygtuką”. Šviesos diodas pradės mirksėti. Mirktelėjimų skaičius atitinka pirmąjį PIN kodo skaitmenį “5”. Mirktelėjus šviesos diodui 5 kartus, atleiskite “Serviso mygtuką”. Antrojo PIN kodo skaitmens įvedimui vėl nuspauskite ir laikykite “Serviso mygtuką”. Po 2 šviesos diodo mirktelėjimų atleiskite “Serviso mygtuką”. Taip pat įveskite trečiąjį ir ketvirtąjį PIN kodo skaitmenys. Apsauga išsijungs.

11. Savojo PIN kodo įrašymas. Pasirinkite savo PIN kodą, pvz. “6789”. Įjunkite ir išjunkite degimą. Nuspauskite ir laikykite “Serviso mygtuką” 5 sekundes. Sirena pyptelės du kartus. Atleiskite “Serviso mygtuką”. Vėl nuspauskite ir laikykite “Serviso mygtuką”. Šviesos diodas pradės įvestas į sistemos atmintį. Po šeštojo mirktelėjimo atleiskite “Serviso mygtuką” – pirmasis PIN kodo skaitmuo įvestas į sistemos atmintį. Antrojo skaitmens įvedimui nuspauskite ir laikykite “Serviso mygtuką”. Po 7 šviesos diodo mirktelėjimo atleiskite “Serviso mygtuką” – antrasis PIN kodo skaitmuo įvestas į sistemos atmintį. Įvedus trečią ir ketvirtą PIN kodo skaitmenys, sirena pyptelės 6, po pauzės 7, 8 ir 9 kartus, patvirtindama, kad PIN kodo įrašymo procedūrą baigta. *Neužmirškite naujojo PIN kodo.*

12. Apsaugos sistemos suveikimų indikacija išjungiant apsaugą:

Jeigu saugojimo metu buvo įsijungęs aliarmas, išjungiant apsaugą sirena pyptelės ir žibintai blykstelės 5 kartus. Šviesos diodo mirktelėjimų skaičius parodo dėl kurios zonos pažeidimo buvo suveikęs aliarmas:

Lentelė Nr.2

Nr.	Suveikusi zona	Diodo indikacija
1.	Smūgio jutiklio 1-as lygis	2 greiti blykstelėjimai po pauzės
2.	Smūgio jutiklio 2-as lygis	3 greiti blykstelėjimai po pauzės
3.	Durys	4 greiti blykstelėjimai po pauzės
4.	Bagažinė/kapotas	5 greiti blykstelėjimai po pauzės
5.	Degimas	6 greiti blykstelėjimai po pauzės

13. Aliarmo įsijungimas:

Esant įjungtai apsaugai, atidarius duris, kapotą arba bagažinę, įjungus uždegimą arba suveikus jutikliams, įsijungia aliarmas. Jo veikimas priklauso nuo pažeidimų pobūdžio:

Suveikus smūgio jutiklio 1-am lygiui sirena perspėdama vieną kartą ilgai pypteli.

Suveikus smūgio jutiklio 2-am lygiui sirena pypsi ir žibintai blykčioja 30 sek. Po 6 suveikimų 2-as smūgio jutiklio lygis yra izoliuojamas iki sekančio apsaugos sistemos įjungimo.

15. Avarinis apsaugos sistemos išjungimas. Jeigu sistemos siųstuvėlių pulteliai yra pamesti arba sugadinti, o apsauga yra įjungta, atrakininkite automobilio dureles rakteliu ir įveskite PIN kodą. Žiūrėk Vartotojo instrukcijos 10 punktą.

16. Serviso režimas. Įjunkite uždegimą ir 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau nei 5 sek. Įsijungs šviesos diodas parodydamas, kad serviso režimas įjungtas. Šiame režime distancinis durų atidarymas ir uždarymas veikia, tačiau kitos funkcijos yra laikinai išjungtos. *Serviso režimo išjungimas:* įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau nei 5 sek. Šviesos diodas užges - serviso režimas išjungtas.

17. Papildomų programuojamų funkcijų nustatymas:

Įjunkite ir išjunkite degimą, 10 sekundžių laikotarpyje paspauskite mygtuką SW penkis kartus, sirena pyptelės 5 kartus trumpai ir vieną kartą ilgai kas reiškia, kad sistema perėjo į programavimo būseną.

Mygtuko SW paspaudimais pasirinkite funkciją, kurią norite programuoti. Paspaudimų skaičius atitinka funkcijos Nr. Šviesos diodas sumirksi tiek pat kartų. **Pavyzdžiui,** funkcijos Nr. 2 nustatymui paspauskite mygtuką SW du kartus, šviesos diodas po pauzės mirktelės du kartus. Tada pasirinkite funkcijos nustatymą TAIP arba NE paspausdami siųstuvėlio ① arba ② mygtuką.

① mygtuko paspaudimas nustatys funkcijos reikšmę TAIP, sirena pyptelės du kartus.

② mygtuko paspaudimas nustatys funkcijos reikšmę NE, sirena pyptelės keturis kartus.

Norint išeiti iš papildomų programuojamų funkcijų nustatymo reikia 10 sek. nespauždyti pultelio mygtukų arba įjungti ir išjungti degimą.

Programuojamų funkcijų lentelė

Lentelė Nr.3

		① mygtukas	② mygtukas
Nr.	Funkcija	Įjungta	Išjungta
1	Imobilaizeris	TAIP	*NE
2	Savaiminis uždelstas apsaugos įsijungimas su durų uždarymu.	TAIP	*NE
3	Savaiminis uždelstas apsaugos įsijungimas neuždarant duriu.	TAIP	*NE
4	Durų jungiklių pajungimas apsaugai po:	*0 sek.	45 sek.
5	Durų užrakinimas (atrakinimas) įjungus (išjungus) degimą.	*TAIP	NE
6	Durų atrakinimo impulsų skaičiaus pasirinkimas	*1 impulsas	2 impulsai
7	Sirenos arba automobilio signalo pasirinkimas	*Sirena	Signalas
8	Anti car-jack funkcijos pasirinkimas	*Aktyvus	Pasyvus

*Gamyklos nustatymas

18. Siųstuvėlių prikodavimas:

Prie apsaugos sistemos gamykloje yra prikoduoti 2 siųstuvėliai. Yra galimybė prikoduoti prie šios sistemos iki 4 siųstuvėlių. Norint prikoduoti papildomus siųstuvėlius arba pašalinti seną siųstuvėlio kodą iš sistemos reikia:

esant išjungtai apsaugai įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje paspauskite mygtuką SW penkis kartus. Sirena pyptelės vieną kartą patvirtindama, kad sistema yra kodų įsiminimo būsenoje. Paspauskite bet kurį naujo siųstuvėlio mygtuką, sirena pyptelės vieną kartą patvirtindama, kad kodas įsimintas.

Kodų įsiminimo būsenos išjungimas: Išjunkite degimą arba 10 sek. nespauskite siųstuvėlių mygtukų. Sistema persijungs iš kodų įsiminimo režimo į normalią būseną.